

# 取扱説明書・保証書

販売元／保証者 シチズン時計株式会社

本社 〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

AEC05(10) [AEC01]・[AEC02]・[AEC03]・[AEC04]

商品名	
側番号	
一連番号	
お客様 お名前	姓 氏名
販売店 住所 店名	印
お買上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間

※ 本保証書は日本国内のみ有効です。  
※ THIS GUARANTEE IS VALID ONLY IN JAPAN.

## <保証規定>

この時計をご使用中、取扱説明書にそった正常なご使用状態で自然故障を生じた場合には、下記保証規定により無料で修理・調整いたします。

### ■保証の対象となる部分

ウォッチの回路、コイル等電気部品、歯車等機械部品

### ■保証の態様（方法）

修理・調整を原則といたします。

修理の際、ガラス・ケース・文字板・針・りゅうず・バンドなどは一部代替部品を使用させていただくことがありますので、ご了承ください。

### ■保証を受けるための条件（手続）

保証規定による修理・調整の際は必ず現品に保証書を添えてお買い上げ店にご持参ください。  
ご贈答・ご転居などにより、お買い上げ店での保証を受けられない場合は弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

### ■保証の適用除外

保証期間中でも次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。

革バンド・ウレタンバンド・電池交換及び使用中に生じる外観上の変化（ガラス・ケース・バンド類の小傷・汚れ）

お客様ご自身による修理・改造または、誤ったご使用や不注意による故障及び損傷。

保証書のご提示がない場合。

保証書にお買い上げ店名及びお買い上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

・天災・火災・事故などによる故障及び損傷。

※保証書に記載されている個人情報は製品の保証に関する以外には使用いたしません。

※修理用部品の保有期間にについては取扱説明書をご参照ください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証書に記載されている個人情報は製品の保証に関する以外には使用いたしません。

※修理用部品の保有期間にについては取扱説明書をご参照ください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 特殊な構造のりゅうずについて

モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような構造のりゅうずの場合があります。

### ■ねじロックりゅうずの使いかた

時計を操作するときは、ロックを解除してください。

ロックを解除する

再びロックする

ねじロック  
りゅうず

りゅうずが飛び出  
すまで、左に回す

りゅうずが押し込  
みながら右に回し、  
しっかり締める

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

## 安全上のご注意（必ずお読みください）

お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

<b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が高い」内容です。
<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

<b>注意</b>	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
<b>禁止</b>	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。

## ご使用になる前に

### 時計を快適にお使いいただくには

時計を快適に使用するために、次のことを行ってください。

・時計を外したら、太陽光の当たる窓際などの明るい場所に置いてください。

・月一面は直射日光に当てて、5~6時間充電する。

・時計を光の当たらない場所で長期保管するときは、保管前に十分に充電してください。

また、衣服などで時計が隠れて光に当たらないと、十分に充電できないのでご注意ください。

※高温下（約60°C以上）での充電はおやめください。

■保証の適用除外

保証期間中でも次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。

革バンド・ウレタンバンド・電池交換及び使用中に生じる外観上の変化（ガラス・ケース・バンド類の小傷・汚れ）

お客様ご自身による修理・改造または、誤ったご使用や不注意による故障及び損傷。

保証書のご提示がない場合。

保証書にお買い上げ店名及びお買い上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

・天災・火災・事故などによる故障及び損傷。

※保証書に記載されている個人情報は製品の保証に関する以外には使用いたしません。

※修理用部品の保有期間にについては取扱説明書をご参照ください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■バンド調整について

お客様ご自身で時計のバンド（金属やゴム）の長さを調整しないでください。時計が落したり、調整時にケガをする怖い場合は、お問い合わせ窓口にて承っております。

このように場合は、十分に充電して時刻を合わせてください。時刻合わせ操作をしないと変則2秒運針が続きます。

時計が停止した状態から充電されると、時計の針は動き出しますが、針が変則2秒運針して正しい時刻が表示されないことがあります。

このような場合は、十分に充電して時刻を合わせてください。時刻合わせ操作をしないと変則2秒運針が続きます。

時計が停止した状態から充電されると、時計の針は動き出しますが、針が変則2秒運針して正しい時刻が表示されないことがあります。

このような場合は、十分に充電して時刻を合わせてください。時刻